

ALLMATIC: Navodila za vpis novega daljinca

Lep pozdrav.

Za samostojen vpis novega Allmatic-ovega daljinca, boste potrebovali daljinec, ki je že vpisan in že deluje na Vaši napravi.

Navodila za vpis:

- **Pred vpisovanjem novega daljinca morajo biti vrata zaprta.**
- Za uspešen vpis daljinca, se čim bolj približajte sprejemniku (motornemu pogonu) za kvaliteten prenos in vpis kode Vašega novega daljinca
- Vzemite obstoječi, že vpisan daljinec in pritisnite na skrito tipko (glej spodnjo sliko). Tipko boste najlažje dosegli z izravnano pisarniško sponko.
- Ob pritisku skrite tipke, LED lučka na daljincu zasveti in sprejemnik je pripravljen na vnos novega daljinca.
- Vzemite novi daljinec in pritisnite tipko katero želite uporabljati za približno 3 sekunde (najpogosteje je uporabljena tipka kanala 1)
- V primeru, če imate 2-kanalni sprejemnik in uporabljate obe tipki na daljincu, po shranjeni prvi tipki, ponovno pritisnite skrito tipko na že delujočem daljincu in na isti način shranite v sprejemnik še drugo tipko.
- Novi daljinec je zdaj vpisan in bi moral delovati
- Za vpis več daljincev ponavljajte postopek

